

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЯМ “ДЕЛЬТА”, “ДЕЛЬТА 2”, “ДЕЛЬТА 4”

ПОРЯДОК ЗАРЯЖАНИЯ ПИСТОЛЕТА

- Извлечь магазин из рукоятки пистолета;
- Снять пистолет с предохранителя;
- Отвести затвор в крайнее положение и проверить, нет ли патрона в патроннике; Произвести контрольный спуск курка, при этом ствол должен быть направлен в отверстие пулеулавливателя;
- Поставить пистолет на предохранитель;
- Вставить снаряженный магазин в рукоятку пистолета;
- Вложить пистолет и снаряженный запасной магазин в кобуру.

ПОРЯДОК РАЗРЯЖАНИЯ ПИСТОЛЕТА

- Вынуть пистолет из кобуры;
- Удерживая его дульной частью в отверстие пулеулавливателя, извлечь снаряженный магазин из рукоятки пистолета;
- Снять пистолет с предохранителя;
- Отвести затвор в крайнее заднее положение и проверить, нет ли патрона в патроннике; Произвести контрольный спуск курка;
- Поставить пистолет на предохранитель.

ПОРЯДОК ЗАРЯЖАНИЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ПОМПОВОГО РУЖЬЯ.

- Следует убедиться, что канал ствола прочищен от нагара, пыли, грязи и в нем нет посторонних предметов;
- Закрывать ударный механизм, поставить ружье на предохранитель и перевернуть его, ствол ружья находится в отверстии пулеулавливателя;
- Утопить подаватель нажатием патрона и вставить его в магазин, ту же операцию проделать со всеми патронами, пока не убедитесь, что магазин заполнен.

ПОРЯДОК ЗАРЯЖАНИЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ПОМПОВОГО РУЖЬЯ.

- Вставить ствол ружья в отверстие пулеуловителя
- Утопить разъединительное устройство и удерживать его в таком положении
- Отведя ложе назад до отказа, выбросить патрон из патронника
- Отпустить разъединительное устройство
- Визуальным осмотром патронника и магазина убедиться, что все патроны извлечены.